



دستگیره و قفل دیجیتال آکام

دفترچه راهنمای

MI-5200

www.akamddl.ir

۱ - چگونگی ثبت کارت:

- ابتدا درپوش باتری را بردارید.
- دکمه RC را فشار دهید.
- کارت مورد نظر را جلوی قفل نگه دارید.
- دکمه * را لمس کنید.

۲ - چگونگی قفل درب به صورت دستی:

- درب را ببندید
- عدد صفر را لمس کنید

۳ - نحوه ثبت رمز:

- یک باتری را درمی آوریم
- دکمه manual locking را فشار دهید. (دکمه دایره ای شکل در پشت قفل)
- دکمه REG را نگه دارید
- همزمان باتری را جا بزنید
- سپس رمز جدید سرپرستی را وارد کنید
- سپس # را لمس کنید
- رمز را دوباره وارد کنید
- سپس # را لمس کنید

۴ - نحوه حداکثر کردن صدا

- دکمه # را لمس کنید
- رمز خود را وارد کنید
- دکمه # را لمس کنید
- عدد ۱ را لمس کنید

۵ - نحوه بی صدا کردن قفل:

- دکمه # را لمس کنید
- رمز خود را وارد کنید
- دکمه # را لمس کنید
- عدد ۰ را لمس کنید.

۶ - نحوه تعلیق رمز عادی:

- دکمه # را لمس کنید
- رمز سرپرست را وارد کنید
- دکمه # را لمس کنید
- عدد ۴ را بزنید

۷ - نحوه فعالسازی رمز عادی :

- دکمه # را لمس کنید
- رمز سرپرست را وارد کنید
- دکمه # را بزنید

۸ - تعیین رمز سرپرست جدید :

- دکمه # را برای ۳ ثانیه لمس کنید
- رمز سرپرستی قبلی را وارد کنید
- دکمه # را لمس کنید
- رمز سرپرستی جدید را وارد کنید.
- دکمه # را بزنید
- تکرار رمز سرپرستی جدید
- دکمه # را بزنید
- رمز سرپرستی تغییر یافت

۹- نحوه حذف رمز سرپرستی :

- یکی از باتری ها را جدا کنید
- دکمه REG را نگه دارید
- همزمان باتری را جا بزنید
- رمز سرپرست را وارد کنید
- دکمه # را بزنید
- عدد ۰ را لمس کنید
- دکمه # را وارد کنید.

۱۰- نحوه حذف کارت سرپرستی:

- یکی از باتریها را جدا کنید
- دکمه REG را نگه دارید
- همزمان باتری را جا بزنید
- کارت را جلوی پنل قفل بگیرید
- دکمه # را لمس کنید
- عدد ۰ را لمس کنید
- دکمه # را لمس کنید



۰۲۱-۸۸۹۸۰۰۵۸



۰۹۳۸-۴۵۴۵۷۳۴



akam_iranmilre



www.akamddl.ir



iranmilre@yahoo.com