



# دستگیره و قفل دیجیتال آ کام

دفترچه راهنمای

**ML-6100**

[www.akamddl.ir](http://www.akamddl.ir)

## ۱ - چگونگی عملکرد در زمان اتمام باتری:

- درب پایین دستگیره را باز کنید.
- باتری کتابی ۹ ولت را به محل مشخص شده، اتصال دهید
- همزمان کارت/ رمز خود را وارد کنید.

## ۲ - چگونگی استفاده از کلید مکانیکی:

- درب پایین دستگیره را باز کنید.
- کلید را داخل قفل بچرخانید.
- سپس دستگیره را به پایین حرکت دهید.

## ۳ - طریقه وارد شدن با استفاده از رمز:

- صفحه کلید را لمس کنید.
- اعداد ظاهر می‌شوند.
- رمز خود را وارد کنید.
- سپس \* را لمس کنید.

## ۴ - نحوه تعریف کارت و رمز :

- درپوش باتری را باز کنید.
- دکمه 10key نگهدارید.
- رمز جدید را وارد کنید.
- دکمه \* را بزنید.

## ۵ - نحوه حذف تمامی کارت ها:

- درپوش باتری را باز کنید.
- دکمه 10key را فشار دهید.

- عدد ۰ را لمس کنید

- دکمه # را بزنید.

#### ۶- نحوه باز کردن درب با کارت یا رمز بصورت بی صدا :

- صفحه کلید را برای مدت ۲ ثانیه ممتد لمس کنید

- با استفاده از رمز یا کارت وارد شوید

#### ۷- نحوه قفل کردن درب در حالت manual-locking از خارج:

- صفحه کلید را لمس کنید.

- دکمه صفر را بزنید

#### ۸- نحوه قفل کردن درب در حالت manual-locking از داخل:

- در را ببندید

- دکمه روی قفل را فشار دهید.

#### ۹- نحوه دو قفله کردن درب ( در این حالت رمز و کارت

غیرفعال می شوند) :

- پس از بستن درب از داخل دکمه double lock را روی دکمه

قرمز قرار دهید

#### ۱۰- نحوه تغییر حالت automatic/manual:

- صفحه کلید را لمس کنید

- دکمه # را لمس کنید

- رمز خود را وارد کنید

- دکمه # را لمس کنید

- برای اتوماتیک کردن دستگاه عدد ۵ را لمس کنید/ برای تنظیم

حالت دستی عدد ۶ را لمس کنید

## ۱۱- نحوه تنظیم صدای قفل :

- صفحه کلید را لمس کنید
- دکمه # را لمس کنید
- رمز خود را وارد کنید
- دکمه # را لمس کنید
- برای کم کردن صدای دستگاه عدد ۲ را لمس کنید/ برای افزایش صدای دستگاه عدد ۳ را لمس کنید

## ۱۲ نحوه تعریف رمز سرپرست (یک رمز متفاوت از رمز عادی)

- دو باتری اول و آخر را از ردیف بالایی جدا کنید
- دکمه تکی پایین باتری را بزنید
- دکمه 10key را به مدت کوتاهی نگه دارید و همزمان باتری ها را سرجایشان قرار دهید
- رمز سرپرست را وارد کنید
- دکمه # را لمس کنید
- رمز سرپرست را مجددا وارد کنید
- دکمه # را لمس کنید

## ۱۳- نحوه تعریف کارت سرپرست: (حداکثر ۳ کارت)

- دو باتری اول و آخر را از ردیف بالایی جدا کنید
- دکمه تکی پایین باتری را بزنید
- دکمه 10key را به مدت کوتاهی نگه دارید و همزمان باتری ها را سرجایشان قرار دهید
- کارت ها را به ترتیب تعریف کنید
- دکمه # را لمس کنید
- رمز سرپرست را مجددا وارد کنید

- دکمه # را لمس کنید

#### ۱۴ نحوه حذف کارت یا رمز سرپرست:

- دو باتری اول و آخر را از ردیف بالایی جدا کنید
- دکمه تکی پایین باتری را را بزنید
- دکمه 10key را به مدت کوتاهی نگهدارید
- باتری ها را سرجایشان قرار دهید
- کارت ها را به ترتیب جلوی پنل بگیرید / رمز سرپرست را وارد کنید
- دکمه # را لمس کنید
- عدد صفر را لمس کنید
- دکمه # را لمس کنید

#### ۱۵-نحوه تغییر رمز سرپرست:

- صفحه کلید را لمس کنید
- دکمه # ۳ ثانیه نگهدارید.
- رمز سرپرست را وارد کنید
- دکمه # را لمس کنید
- رمز سرپرست جدید را وارد کنید
- دکمه # را لمس کنید
- رمز سرپرست جدید را مجددا وارد کنید
- دکمه # را وارد کنید

#### ۱۶ نحوه تغییر کارت سرپرست:

- صفحه کلید را لمس کنید
- دکمه # را ۳ ثانیه نگهدارید.
- کارت سرپرست قبلی را جلوی پنل بگیرید
- دکمه # را لمس کنید

- کارت سرپرست جدید را جلوی پنل بگیرید ( حداکثر ۳ کارت)
- دکمه # را لمس کنید

### ۱۷ نحوه غیرفعال کردن رمز و کارت عادی :

- صفحه کلید را لمس کنید
- دکمه # را بزنید
- کارت/ کد سرپرستی را وارد کنید
- دکمه # را بزنید
- جهت غیر فعال کردن کارت عدد ۴ را وارد کنید/ جهت فعال کردن کارت عدد ۷ را وارد کنید.

### ۱۸-تعریف کارت سرپرست با استفاده از رمز سرپرست :

- صفحه کلید را لمس کنید
- دکمه # را ۳ ثانیه نگهدارید.
- رمز سرپرست را وارد کنید
- دکمه # را لمس کنید
- کارت سرپرست مورد نظر را جلوی پنل بگیرید ( حداکثر تا ۳ کارت)
- دکمه # را لمس کنید

### ۱۹ نحوه تعریف رمز سرپرست با استفاده از کارت سرپرست :

- صفحه کلید را لمس کنید
- دکمه # را ۳ ثانیه نگهدارید.
- کارت سرپرست را مقابل پنل بگیرید
- دکمه # را لمس کنید
- رمز سرپرست را وارد کنید
- دکمه # را لمس کنید

- مجددا رمز سرپرست را وارد کنید
- دکمه # را لمس کنید

## ۲۰ نحوه حذف رمز سرپرست :

- صفحه کلید را لمس کنید
- دکمه # را ۳ ثانیه نگهدارید.
- رمز/ کارت سرپرست مورد نظر را وارد کنید.
- دکمه # را لمس کنید
- عدد ۱ را لمس کنید
- دکمه # را لمس کنید

## ۲۱ نحوه حذف کارت سرپرست :

- صفحه کلید را لمس کنید
- دکمه # را ۳ ثانیه نگهدارید.
- رمز/ کارت سرپرست مورد نظر را وارد کنید.
- دکمه # را لمس کنید
- عدد ۰ را لمس کنید
- دکمه # را لمس کنید



۰۲۱-۸۸۹۸۰۰۵۸



۰۹۳۸-۴۵۴۵۷۳۴



akam\_iranmilre



[www.akamddl.ir](http://www.akamddl.ir)



[iranmilre@yahoo.com](mailto:iranmilre@yahoo.com)